

Согласовано:

Заместитель главного инженера – начальник АЭС
АО «Красноярсккрайгаз»

Н.В. Пинигин

«29» 01 2025 г.

Утверждаю:

Главный инженер АО «Красноярсккрайгаз»

Д.В. Шпеньков

«29» 01 2025 г.

Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (инструктаж абонентов с газобаллонными установками)*

Собственник (пользователь) домовладений, помещений в многоквартирном доме ОБЯЗАН:

- знать и соблюдать инструкцию;
- приобретать газ в баллонах в официальных точках продаж АО «Красноярсккрайгаз» (либо с доставкой баллонов) для коммунально-бытовых нужд;
- передавать продавцу порожние, находящиеся в исправном состоянии, прошедшие освидетельствование с действующим сроком эксплуатации газовые баллоны с заглушкой (наличие обязательно);
- удостовериться в исправности баллона, отсутствии следов повреждений, наличии на баллоне паспорта (таблички) с указанием действующего срока эксплуатации, надписи «Пропан», заглушки, герметичности баллона.
- при обнаружении утечки (запаха) газа и(или) срабатывании сигнализатора загазованности (СЗ) помещений следует:
 - немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием;
 - перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газоиспользующем оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему, при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона СУГ;
 - незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа;
 - в целях предотвращения появления искры не включать/не выключать электроприборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электророзвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные);
 - не зажигать огонь, не курить;
 - принять меры по удалению людей из загазованной среды;
 - оповестить (при возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях;
 - покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону (04, 104, 112) в аварийно-диспетчерскую службу (АДС), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы.
- следить за работоспособным состоянием дымовых и вентиляционных каналов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования;
- перед розжигом горелок бытового газоиспользующего оборудования обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания (топки духового шкафа) в течение 3-5 минут;
- после окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании, а при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона;
- незамедлительно сообщать в АДС об обнаружении следующих фактов:
 - наличие утечки газа и (или) срабатывания сигнализатора загазованности помещений;
 - отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах (пользование газом прекратить);
 - отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг, неисправность редуктора;
 - повреждение ВДГО и (или) ВКГО (внутриквартирное газовое оборудование);
 - авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом;
 - проведение работ на ВДГО и (или) ВКГО не сотрудниками АО «Красноярсккрайгаз» (не допускать их до проверки/ремонта газового оборудования).
- перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности помещения;
- обеспечивать в течение сроков, установленных законами, иными актами РФ, хранение: уведомлений (извещений) специализированной организации, поставщика газа, предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля; технической документации на ВКГО (ВДГО), копии которой должны своевременно предоставляться, договора о техническом обслуживании и ремонте ВКГО (ВДГО), договора о техническом диагностировании ВКГО (при наличии), а также актов сдачи-приемки работ (оказанных услуг);
- обеспечивать своевременное техническое обслуживание, диагностирование, ремонт и замену ВКГО (ВДГО - в домовладении);
- своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений) специализированной организации, а также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля;
- в любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, работникам аварийно-диспетчерской службы АО «Красноярсккрайгаз», а также других экстренных государственных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий;
- в случае предстоящего отсутствия лиц более 24 часов в помещении в многоквартирном доме (домовладении) закрывать запорную арматуру (краны) и вентиль баллона СУГ;

- обеспечивать доступ представителей АО «Красноярсккрайгаз» к ВДГО и (или) ВКГО в целях проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, диагностированию ВДГО и (или) ВКГО, приостановлению подачи или отключению газа;
- следить за исправностью работы бытового газоиспользующего оборудования, содержать его в чистоте, обеспечивать надлежащее техническое состояние ВДГО и (или) ВКГО, обеспечивать исправность и постоянную работу СЗ – при наличии (не выключать электропитание)**;
- содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях;
- устанавливать (размещать) мебель, розетки, удлинители, выключатели и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы на безопасном расстоянии от бытового газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности;
- обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.

Собственнику (пользователю) домовладения или помещения в МКД ЗАПРЕЩЕНО:

- совершать самостоятельные действия по монтажу/демонтажу газопроводов, подводок, плит, котлов, заглушек, а также по подключению/отключению бытового газоиспользующего оборудования к баллону, проводить с нарушением законодательства РФ переустройство ВКГО (ВДГО), дымовых и вентиляционных каналов (кроме разрешенных случаев подключения/отключения баллона после получения соответствующего инструктажа);
- использовать для сна и отдыха помещения, где установлено газовое оборудование;
- допускать к использованию газоиспользующего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не контролируемых свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно его использовать, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа в быту;
- ограничивать представителям АО «Красноярсккрайгаз» доступ к ВКГО (ВДГО) посторонними предметами (в том числе мебелью) для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту;
- оставлять без присмотра работающие газовые приборы и пользоваться плитами для обогрева помещений;
- закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, форточки окон при пользовании газовым оборудованием, закрывать (зашивать, скрывать, замуровывать) газопровод, подводку, баллон элементами, предполагающими возможное скопление газа в непроветриваемых местах;
- пользоваться неисправными, не укомплектованными, отслужившими срок эксплуатации газовыми приборами;
- размещать на газопроводах посторонние предметы (веревки, электрические провода, иное), подвергать ВКГО (ВДГО) действию статических или динамических нагрузок;
- проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений ВКГО (ВДГО) с помощью источников открытого пламени (спичек, зажигалок и т.п.);
- допускать порчу и повреждение ВДГО и (или) ВКГО, хранение баллонов в гаражах, мастерских, сараях, а так же под прямыми солнечными лучами;
- размещать (хранить) внутри жилых домов баллоны СУГ для бытового газоиспользующего оборудования, за исключением 1 баллона, подключенного к газовой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами противопожарного режима в РФ;
- приобретать для установки и устанавливать баллоны со сжиженным газом в цокольных, подвальных и подземных помещениях, а также в помещениях жилых зданий более двух этажей;
- присоединять неисправный газовый баллон (утечка газа, другое) к газоиспользующему оборудованию;
- открывать маховик вентиля баллона до упора (разрешается открывать до момента первого сопротивления);
- эксплуатировать ВКГО или ВДГО (в домовладениях) при:
 - отсутствии договора о техническом обслуживании и ремонте ВКГО, ВДГО;
 - наличии неисправности автоматики безопасности;
 - отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
 - отсутствии притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа (отсутствие или нахождение в закрытом положении регулируемой оконной створки, фрамуги, форточки, специального приточного устройства в наружных стенах или окнах, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале, использование в помещении устройств электро-механического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектной документацией;
 - наличии аварийного состояния строительных конструкций многоквартирного или жилого дома.

*- устный инструктаж проведен в полном объеме, ознакомился с текстом расширенной инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 декабря 2017 г. N 1614/пр Вы можете на сайте АО «Красноярсккрайгаз» <https://krasnoyarskkraygaz.ru/> во вкладке «Населению» - «Правила пользования газом».

** - повторное включение, внешний осмотр и проверка (тестирование) работоспособности СЗ проводится в соответствии с руководством (памяткой) по эксплуатации сигнализатора загазованности (имеется у абонента на руках).

*** - абонент подтверждает, что ранее получил первичный инструктаж в полном объеме, в т.ч. в объеме, не указанном в данной инструкции.

Транспортировка газовых баллонов*.

Перевозка одиночных баллонов производится с навинченными заглушками и накрученными колпаками (для 50-ти литровых баллонов). Колпак – является неотъемлемой частью баллона при перевозке, его установка входит в обязанность лица, перевозящего баллон. Заглушку и колпак вы можете приобрести у продавца на обменном пункте. Запрещается перевозить баллоны без применения устройств, предохраняющих баллон от перемещений и ударов о посторонние предметы, а также совместно с другими легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами, а также в салоне легкового автомобиля. Баллоны следует грузить поперек кузова автомашины, надежно закрепив.

Во время транспортировки запрещается курить, пользоваться огнем, оставлять транспортное средство без присмотра, в т.ч. запрещено оставлять баллоны под присмотром несовершеннолетних лиц. При перевозке баллона необходимо соблюдать ПДД, ограничивать скоростной режим, исключать резкие торможения и ускорения, соблюдать дистанцию, не производить резких маневров. Запрещается останавливать транспортное средство с баллоном возле мест массового пребывания людей, проведения работ с применением открытого огня, сварочных и иных опасных работ.

Запрещается перевозить баллоны с одновременным присутствием в автомобиле иных физических лиц, в общественном транспорте, такси и т.п.

Погрузку и выгрузку баллона осуществлять осторожно, без резких ударов, принимать меры, исключая их падение, повреждения и загрязнение. Перемещать 50-литровый баллон разрешается перекачиванием на башмаке, придерживая его за предохранительный колпак, захватом за воротник – баллон объемом 27 литров и менее. Запрещается перемещать баллон запорным устройством вниз.

В случае обнаружения запаха газа, его незначительной утечки – соблюдая все меры безопасности необходимо затянуть маховик вентиля и транспортировать неисправный баллон на обменный пункт. При отсутствии такой возможности необходимо отнести негерметичный баллон в подветренную сторону на расстояние не ближе 100 м от зданий, покинуть место выставления баллона, не допускать к нему посторонних лиц и вызвать аварийную газовую службу по телефонам 04, 104 (мобильный оператор) или 112 (служба спасения).

Установка/снятие газовых баллонов*.

Установку/снятие баллона производить с открытой форточкой (фрамугой), при исправной газобаллонной установке и газоиспользующем оборудовании.

Необходимо закрыть вентиль на порожнем баллоне, выжечь газ через горелку, закрыть краны у газового прибора, отсоединить баллон от регулятора давления, накрутить на штуцер вентиля заглушку с прокладкой, установить на вентиль защитный колпак, вынести баллон наружу в специальное место для хранения.

Произвести проверку заполненного баллона на улице, для чего снять защитный колпак с баллона, проверить внешним осмотром исправность баллона и вентиля, проверить уплотнение штока клапана, произвести проверку мыльной эмульсией вентиля, снять металлическую заглушку и обмылить мыльной эмульсией штуцер с резьбой. Запрещается применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

Установить баллон и укрепить его, накрутить гайку регулятора давления на штуцер вентиля с обязательной установкой прокладки, проверить на герметичность, путем проверки мыльной эмульсией, места присоединения редуктора к баллону, шланга к редуктору, вентиль (клапан) при открытом вентиле баллона и закрытых кранах на газовом приборе. Открыть кран на плите, произвести розжиг горелок газовых приборов и убедиться в правильности горения газа.

Запрещается нагрев баллона (термическими и иными источниками тепла) при перемещении баллона с улицы в помещение домовладения или МКД (с резко отрицательной в положительную температуру окружающего воздуха). Перед подключением такого баллона необходимо, чтобы он достиг комнатной температуры посредством естественного нагрева до комнатной температуры (период может составлять до нескольких часов).

После окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании и закрыть вентиль баллона СУГ.

Во время замены баллонов запрещается производить работу в присутствии посторонних лиц, пользоваться открытым огнём, курить, включать и выключать электроприборы, пользоваться ударным инструментом при откручивании колпаков и заглушек, производить какой-либо ремонт баллонов и вентилялей.

*- указанные процедуры осуществляются абонентом строго в соответствии с действующим законодательством при получении соответствующего инструктажа при приобретении баллонов